


TASKI®

TASKI® Americo Pad - Rdeč

Filc za redno čiščenje in zmerno poliranje



TASKI Americo Pads, katerih proizvajalec je Americo, zagotavljajo dolgoročno kakovostno čiščenje, odstranjevanje trdovratnejših madežev, manjših poškodb in talnih premazov ter poliranje različnih talnih površin.

Posebna izdelava omogoča dosledno, dolgotrajno zmogljivost in učinkovitost filcev, ki zagotavlja visoko kakovostne rezultate, izboljšuje produktivnost in znižuje stroške. Narejeni iz 100% recikliranih materialov pripomorejo k trajnostni naravnosti podjetja.

Enakomerna porazdelitev abrazivnih delcev po celotnem filcu (ne samo po površini) zagotavlja visoko učinkovitost in dolgo, učinkovito življenjsko dobo filcev. Posamično ločena in prevlečena vlakna pripomorejo k boljšim, bolj doslednim rezultatom.

Široka paleta filcev različnih barv označuje različno agresivnost filcev ter možnost uporabe za vse vrste rednega in generalnega čiščenja, poliranja ter odstranjevanja trdovratnejših madežev in manjših poškodb tal.

Barve filcev, ki so na voljo:

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad črn
- TASKI Americo Pad rjav
- TASKI Americo Pad zelen
- TASKI Americo Pad rdeč
- TASKI Americo Pad bel
- TASKI Americo Remover Pad

Glavne koristi:

- vrhunska kakovost
- celotna paleta
- zagotavljanje najboljših rezultatov
- trajnostna naravnost – iz 100% recikliranih materialov

Prednosti:

- odlični rezultati
- dolgotrajna učinkovitost
- preprosta uporaba

TASKI Americo Pad - Rdeč

Uporaba

Rdeč TASKI Americo Pad se uporablja za redno čiščenje in zmerno poliranje. Rdeč filc odstranjuje umazanijo in manjše praske, ob tem pa dviguje sijaj talne površine. Priporoča se za uporabo na strojih z do 350 obrati / minuto.

Navodila za uporabo

Za odstranjevanje obrabljenih in/ali umazanih premazov talnih površin uporabite filc z ustrezno raztopino primerne odstranjevalca premazov.

- Namestite filc pod držalo filca na stroju.
- Napolnite rezervoar stroja ali pripomoček za pršenje z ustrezno raztopino primerne sredstva.
- Očistite tla z ustrezno pripravljenim strojem.
- Odstranite umazano raztopino s tal.

Poskrbite za redno vzdrževanje filcev

- po vsaki uporabi odstranite filc iz držala za filc.
- sperite filc pod tekočo vodo in ga pustite, da se posuši na zraku.

Podatki o pakiranju

Številka izdelka	Opis	Velikost	Kos/ PE
5959907	TASKI Americo Pad Rdeč	10"	5
5959915	TASKI Americo Pad Rdeč	11"	5
5959923	TASKI Americo Pad Rdeč	12"	5
5959931	TASKI Americo Pad Rdeč	13"	5
5959940	TASKI Americo Pad Rdeč	14"	5
5959958	TASKI Americo Pad Rdeč	15"	5
5959966	TASKI Americo Pad Rdeč	16"	5
5959974	TASKI Americo Pad Rdeč	17"	5
5959982	TASKI Americo Pad Rdeč	18"	5
7523085	TASKI Americo Pad Rdeč	19"	5
5959991	TASKI Americo Pad Rdeč	20"	5
7523086	TASKI Americo Pad Rdeč	21"	5
7523087	TASKI Americo Pad Rdeč	24"	5
7523088	TASKI Americo Pad Rdeč	27"	5
5960001	TASKI Americo Pad Rdeč	S-Pad	10

Varnostno opozorilo

Prepričajte se, da filcev ne boste uporabljali na občutljivih površinah. Ne perite filcev v pralnem stroju.