

OPTIMAX™ Oven and Grill

Čistilno sredstvo za pečice in žar

Opis

Pripravljeno za uporabo, nejedko čistilno sredstvo za pečice in žar za dnevno uporabo.

Ključne lastnosti

Visoko učinkovita sestava.

Prednosti

Primerno za čiščenje pečic in žarov v kuhinjah in okoljih za pripravo hrane.

Navodila za uporabo

- Uporabljajte v hladnih ali toplih pečicah.
- Med uporabo nosite gumijaste rokavice in varnostna očala.
- Izklopite oskrbo z električno energijo in/ali kontrolne luči. Zavarujte tla in zunanje površine pečice.
- Izdelek velikodušno razpršite po površinah pečice/žara. Razpršilo držite na razdalji približno 20-30 cm od površine.
- Ne pršite na opremo pečice, tesnilo na vratih pečice, kontrolne luči ali grelne elemente.
- Po zaključenem pršenju zaprite vrata pečice in pustite izdelek delovati približno 20 minut.
- Dobro splahnite in pred ponovno uporabo pustite, da se posuši.
- Ne uporabljajte v samočistilnih ali mikrovalovnih pečicah, na zunanjih površinah, kromu, aluminiju, plastičnih ali zloščenih površinah. Ne uporabljajte na prostem.

Tehnični podatki

Izgled bistra, brezbarvna tekočina

pH >12.5

Zgoraj navedeni podatki so tipični za normalno proizvodnjo in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovalje in skladiščenje

Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Po uporabi izperite in posušite roke. Ob daljši uporabi je potrebno zaščititi roke. Ne mešajte z drugimi izdelki oziroma drugače, kot vam je svetoval vaš Diversey Care zastopnik.

Shranjujte pokončno v originalni embalaži in v hladnem prostoru.

Popolna navodila za rokovalje in odstranjevanje tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu (sds.sealedair.com).

Razpoložljive velikosti pakiranja

Koda izdelka	Velikost pakiranja
100839370	6 x 750 ml

