

TASKI®

TASKI® Americo Pad - Bel

Filc za poliranje



TASKI Americo Pads, katerih proizvajalec je Americo, zagotavljajo dolgoročno kakovostno čiščenje, odstranjevanje trdovratnejših madežev, manjših poškodb in talnih premazov ter poliranje različnih talnih površin.

Posebna izdelava omogoča dosledno, dolgotrajno zmogljivost in učinkovitost filcev, ki zagotavlja visoko kakovostne rezultate, izboljšuje produktivnost in znižuje stroške. Narejeni iz 100% recikliranih materialov pripomorejo k trajnostni naravnosti podjetja.

Enakomerna porazdelitev abrazivnih delcev po celotnem filcu (ne samo po površini) zagotavlja visoko učinkovitost in dolgo, učinkovito življenjsko dobo filcev. Posamično ločena in prevlečena vlakna pripomorejo k boljšim, bolj doslednim rezultatom.

Široka paleta filcev različnih barv označuje različno agresivnost filcev ter možnost uporabe za vse vrste rednega in generalnega čiščenja, poliranja ter odstranjevanja trdovratnejših madežev in manjših poškodb tal.

Barve filcev, ki so na voljo:

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad črn
- TASKI Americo Pad rjav
- TASKI Americo Pad zelen
- TASKI Americo Pad rdeč
- TASKI Americo Pad bel
- TASKI Americo Remover Pad

Glavne koristi:

- vrhunska kakovost
- celotna paleta
- zagotavljanje najboljših rezultatov
- trajnostna naravnost – iz 100% recikliranih materialov

Prednosti:

- odlični rezultati
- dolgotrajna učinkovitost
- preprosta uporaba

TASKI Americo Pad - Bel

Uporaba

Bel TASKI Americo Pad se uporablja za poliranje čistih, suhih talnih površin. Z uporabo na novo premazanih talnih površinah bel filc ustvarja visok sijaj z »wet look« učinkom. Priporoča se za uporabo na strojih z do 3000 obrati / minuto.

Navodila za uporabo

Uporabite beli filc za suho ali mokro poliranje tal.

- Namestite filc pod držalo filca na stroju.
- Če je ustrezno, napolnite rezervoar stroja ali pripomoček za pršenje z ustrezno raztopino primerne čistilnega sredstva.
- Spolirajte tla z ustrezno pripravljenim strojem.
- Odstranite prah ali umazano raztopino s tal.

Poskrbite za redno vzdrževanje filcev

- po vsaki uporabi odstranite filc iz držala za filc.
- sperite filc pod tekočo vodo in ga pustite, da se posuši na zraku.

Podatki o pakiranju

Številka izdelka	Opis	Velikost	Kos/ PE
7523089	TASKI Americo Pad Bel	10"	5
5960019	TASKI Americo Pad Bel	11"	5
5960027	TASKI Americo Pad Bel	12"	5
5960035	TASKI Americo Pad Bel	13"	5
5960043	TASKI Americo Pad Bel	14"	5
5960051	TASKI Americo Pad Bel	15"	5
5960060	TASKI Americo Pad Bel	16"	5
5960078	TASKI Americo Pad Bel	17"	5
5960086	TASKI Americo Pad Bel	18"	5
5960094	TASKI Americo Pad Bel	19"	5
5960107	TASKI Americo Pad Bel	20"	5
5960115	TASKI Americo Pad Bel	21"	5
7523090	TASKI Americo Pad Bel	24"	5
7523091	TASKI Americo Pad Bel	27"	5
5960123	TASKI Americo Pad Bel	S-Pad	10

Varnostno opozorilo

Prepričajte se, da filcev ne boste uporabljali na občutljivih površinah. Ne perite filcev v pralnem stroju.