

TASKI®

TASKI® Americo Pad - Zelen

Filc za redno čiščenje in manj zahtevno generalno čiščenje

TASKI Americo Pads, katerih proizvajalec je Americo, zagotavljajo dolgoročno kakovostno čiščenje, odstranjevanje trdovratnejših madežev, manjših poškodb in talnih premazov ter poliranje različnih talnih površin.

Posebna izdelava omogoča dosledno, dolgotrajno zmogljivost in učinkovitost filcev, ki zagotavlja visoko kakovostne rezultate, izboljšuje produktivnost in znižuje stroške. Narejeni iz 100% recikliranih materialov pripomorejo k trajnostni naravnosti podjetja.

Enakomerna porazdelitev abrazivnih delcev po celotnem filcu (ne samo po površini) zagotavlja visoko učinkovitost in dolgo, učinkovito življenjsko dobo filcev. Posamično ločena in prevlečena vlakna pripomorejo k boljšim, bolj doslednim rezultatom.

Široka paleta filcev različnih barv označuje različno agresivnost filcev ter možnost uporabe za vse vrste rednega in generalnega čiščenja, poliranja ter odstranjevanja trdovratnejših madežev in manjših poškodb tal.

Barve filcev, ki so na voljo:

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad črn
- TASKI Americo Pad rjav
- TASKI Americo Pad zelen
- TASKI Americo Pad rdeč
- TASKI Americo Pad bel
- TASKI Americo Remover Pad

Glavne koristi:

- vrhunska kakovost
- celotna paleta
- zagotavljanje najboljših rezultatov
- trajnostna naravnost – iz 100% recikliranih materialov

Prednosti:

- odlični rezultati
- dolgotrajna učinkovitost
- preprosta uporaba



TASKI Americo Pad - zelen

Uporaba

Zelen TASKI Americo Pad se uporablja za intenzivno redno mokro čiščenje ali manj zahtevno generalno čiščenje. Zelen filc agresivno odstranjuje umazanijo in praske iz zelo umazanih tal. Priporoča se za uporabo na strojih z do 350 obrati / minuto.

Navodila za uporabo

Za odstranjevanje obrabljenih in/ali umazanih premazov talnih površin uporabite filc z ustrezno raztopino primernega odstranjevalca premazov.

- Namestite filc pod držalo filca na stroju.
- Napolnite rezervoar stroja z ustrezno raztopino primernega sredstva.
- Očistite tla z ustrezno pripravljenim strojem.
- Odstranite umazano raztopino s tal.

Poskrbite za redno vzdrževanje filcev

- Po vsaki uporabi odstranite filc iz držala za filc.
- Sperite filc pod tekočo vodo in ga pustite, da se posuši na zraku.

Podatki o pakiranju

Številka izdelka	Opis	Velikost	Koš/ PE
7523073	TASKI Americo Pad zelen	10"	5
5959721	TASKI Americo Pad zelen	11"	5
5959739	TASKI Americo Pad zelen	12"	5
5959747	TASKI Americo Pad zelen	13"	5
7523074	TASKI Americo Pad zelen	14"	5
5959755	TASKI Americo Pad zelen	15"	5
5959763	TASKI Americo Pad zelen	16"	5
5959771	TASKI Americo Pad zelen	17"	5
5959780	TASKI Americo Pad zelen	18"	5
7523075	TASKI Americo Pad zelen	19"	5
5959798	TASKI Americo Pad zelen	20"	5
7523076	TASKI Americo Pad zelen	21"	5
7523077	TASKI Americo Pad zelen	24"	5
7523078	TASKI Americo Pad zelen	27"	5
7523079	TASKI Americo Pad zelen	S-Pad	10

Varnostno opozorilo

Prepričajte se, da filcev ne boste uporabljali na občutljivih površinah. Ne perite filcev v pralnem stroju.