

TASKI®

## Americo Pad - rjav

Filc za agresivno  
generalno čiščenje

TASKI Americo Pads, katerih proizvajalec je Americo, zagotavljajo dolgoročno kakovostno čiščenje, odstranjevanje trdovratnejših madežev, manjših poškodb in talnih premazov ter poliranje različnih talnih površin.

Posebna izdelava omogoča dosledno, dolgotrajno zmogljivost in učinkovitost filcev, ki zagotavlja visoko kakovostne rezultate, izboljšuje produktivnost in znižuje stroške. Narejeni iz 100% recikliranih materialov pripomorejo k trajnostni naravnosti podjetja.

Enakomerna porazdelitev abrazivnih delcev po celotnem filcu (ne samo po površini) zagotavlja visoko učinkovitost in dolgo, učinkovito življenjsko dobo filcev. Posamično ločena in prevlečena vlakna pripomorejo k boljšim, bolj doslednim rezultatom.

Široka paleta filcev različnih barv označuje različno agresivnost filcev ter možnost uporabe za vse vrste rednega in generalnega čiščenja, poliranja ter odstranjevanja trdovratnejših madežev in manjših poškodb tal.

### Barve filcev, ki so na voljo:

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad črn
- TASKI Americo Pad rjav
- TASKI Americo Pad zelen
- TASKI Americo Pad rdeč
- TASKI Americo Pad bel
- TASKI Americo Remover Pad

### Glavne koristi:

- vrhunska kakovost
- celotna paleta
- zagotavljanje najboljših rezultatov
- trajnostna naravnost – iz 100% recikliranih materialov

### Prednosti:

- odlični rezultati
- dolgotrajna učinkovitost
- preprosta uporaba



## Americo Pad - rjav

### Uporaba

**Rjav TASKI Americo Pad** se uporablja za suho ali mokro generalno čiščenje. Rjavi filc agresivno odstranjuje umazano, vosek in premaze. Priporoča se za uporabo na strojih z do 350 obrati / minuto.

### Navodila za uporabo:

Za odstranjevanje obrabljenih in/ali umazanih premazov talnih površin uporabite filc z ustrezno raztopino primerne odstranjevalca premazov.

- Namestite filc pod držalo filca na stroju.
- Napolnite rezervoar stroja z ustrezno raztopino primerne sredstva.
- Očistite tla z ustrezno pripravljenim strojem.
- Odstranite umazano raztopino s tal.

### Poskrbite za redno vzdrževanje filcev:

- Po vsaki uporabi odstranite filc iz držala za filc.
- Sperite filc pod tekočo vodo ali ga namočite v razredčeno raztopino sredstva za odstranjevanje talnih premazov – ne pustite filca, da bi se posušil preden bi ga izprali.
- Sperite filc pod tekočo vodo in ga pustite, da se posuši na zraku.

| Številka izdelka | Opis                   | Velikost | Kos/ PE |
|------------------|------------------------|----------|---------|
| 7523065          | TASKI Americo Pad rjav | 10"      | 5       |
| 5959659          | TASKI Americo Pad rjav | 11"      | 5       |
| 5959667          | TASKI Americo Pad rjav | 12"      | 5       |
| 7523066          | TASKI Americo Pad rjav | 13"      | 5       |
| 5959675          | TASKI Americo Pad rjav | 14"      | 5       |
| 7523067          | TASKI Americo Pad rjav | 15"      | 5       |
| 5959683          | TASKI Americo Pad rjav | 16"      | 5       |
| 5959691          | TASKI Americo Pad rjav | 17"      | 5       |
| 5959704          | TASKI Americo Pad rjav | 18"      | 5       |
| 7523068          | TASKI Americo Pad rjav | 19"      | 5       |
| 5959712          | TASKI Americo Pad rjav | 20"      | 5       |
| 7523069          | TASKI Americo Pad rjav | 21"      | 5       |
| 7523070          | TASKI Americo Pad rjav | 24"      | 5       |
| 7523071          | TASKI Americo Pad rjav | 27"      | 5       |
| 7523072          | TASKI Americo Pad rjav | S-Pad    | 10      |

### Varnostno opozorilo

Prepričajte se, da filcev ne boste uporabljali na občutljivih površinah. Ne perite filcev v pralnem stroju.