

TASKI ULTIMAXX 360

Priprava



1 Nagnite stroj nazaj. Poravnajte in namestite čiste krtače ali vodilna kolesa s filcem.



2 Namestite rezervoar za odpadno vodo. Poravnajte ga in potisnite.



3 Vstavite baterijo tako, da je ročaj usmerjen proti vam.




4 Rezervoar za raztopino (oranžen) odstranite iz stroja tako, da povlečete za ročaj.



5 Rezervoar za raztopino napolnite vodoravno s čisto vodo. Čistilno sredstvo dozirajte v rezervoar.

Delovanje



6 Rezervoar za raztopino namestite nazaj na stroj. Potisnite rezervoar vzdolž ročaja.



7 Vključite napravo s pritiskom na gumb za vklop. Indikator baterije bo zasvetil.



8 Povlecite stransko ročico.



9 Povlecite stroj proti sebi. Sesalna šoba in rezervoar za vodo se avtomatično namestita v delovni položaj.



10 Pritisnite oranžno ročico za zagon stroja.



11 Nastavite delovne pogoje. Sesalni motor (on/off), nastavev vode (+/-), Twister gumb (on/off), varčni način (on/off).



12 Za obračanje in manevriranje stroj uporabite ergonomski ročaj.



13 Pritisnite oranžni parkirni gumb za zaklep ročaja v pokončnem položaju.



14 Za parkiranje povlecite stroj proti sebi. Sesalna šoba in rezervoar za vodo se bosta dvignila.



15 Pritisnite rumeni gumb povlecite, da odstranite rezervoar.



16 Odstranite rezervoar za raztopino.




17 Odprite pokrov in izpraznite rezervoar. Posodo namestite nazaj na stroj.



18 Odprite zgornjo odprtno rezervoarja za odpadno vodo in izpraznite posodo.




19 Odprite rezervoar za odpadno vodo skozi stranske zapore. Izperite.



20 Ostranite filter tako, da ga zavrtite in sperete. Ponovno ga vstavite.



21 Ponovno zaprite rezervoar in jo namestite nazaj na stroj.




22 Pritisnite zaklep in izvlecite baterijo.




23 Napolnite baterijo.



24 Potisnite stroj nazaj in odstranite krtače/filce tako, da jih povlečete. Očistite in sperite. Po potrebi zamenjajte filce.



25 Za zamenjavo sesalne šobe najprej odprite rezervoar za odpadno vodo in nato odstranite rumene vijake.




26 Odstranite sesalno šobo in lamele. Poravnajte in vstavite nove lamele.



27 Namestite sesalno šobo, ponovno vstavite rumene vijake in zaprite rezervoar.


Predlogi




28 Stroja ne vlecite brez rezervoarja za vodo.



29 Bodite pozorni na kot stranskega zaklepanja.



30 Pravilno namestite rezervoar za raztopino.



31 Stroja ne prenašajte za ročaj baterije ali rezervoar za vodo.

POZOR!

Ne uporabljajte stroja, preden ne preberete in razumete navodil za uporabo!