

# Good Sense Dispenser Plus

## Dozer osvežilca zraka

### Opis


Good Sense Dispenser Plus je sistem, ki samodejno razprši visokokakovostne izdelke za nego zraka prek kompaktnega, sodobnega in zaklepnega dozerja. Enostavno ga je namestiti na katerokoli površino, bodisi z vgrajenimi samolepilnimi blazinicami ali s priloženimi vijaki. V kombinaciji z edinstvenimi dišavnimi kartušami Good Sense zagotavlja, da vsak prostor diši sveže in prijetno ter ustvarja nepozabno izkušnjo – ves dan, vsak dan.

### Ključne lastnosti

- Enostavna namestitev, vsakemu dozerju je priložen montažni material.
- Napajanje na baterije.
- Nastavljive funkcije, enostavno vzdrževanje in zaklepni sistem brez ključa.
- Fotocelica omogoča, da naprava preide v način mirovanja, ko se prostor zatemni.
- Izbira različnih dišav za učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav, ki vsebujejo patentirano tehnologijo za nevtralizacijo vonjav (O.N.T.).

### Prednosti

- Enostavna namestitev na katerokoli površino, bodisi z vgrajenimi samolepilnimi blazinicami ali s priloženimi vijaki; priloženi sta 2 bateriji AA, ki zdržita do 18 mesecev.
- Možnost nastavitve intervalov razprševanja na vsakih 30 minut, 1, 2 ali 3 ure; zaradi fotocelice ni nepotrebnega razprševanja ponoči ali ko prostor ni v uporabi.
- LED-lučka jasno prikazuje, kdaj je treba zamenjati dišavne kartuše ali baterije, kar skrajša čas vzdrževanja.
- Zaklepni sistem brez ključa zagotavlja dobro zaščito kartuše brez tveganja izgube ključev.
- Uporaba dišavnih kartuš s tehnologijo za nevtralizacijo vonjav (O.N.T.), ki neprijetnih vonjav ne prekriva, temveč jih kemično razgrajuje in tako izboljšuje zaznavo svežine.



# Good Sense Dispenser Plus

## Navodila za uporabo

### Namestitev

- Poskrbite, da je razpršilnik nameščen vsaj 15,24 cm pod stropom.
- Sistem za nadzor vonjav je najučinkovitejši, če je nameščen na območjih z veliko frekvenco uporabe, npr. v bližini pisoarjev ali stranišč.
- Vedno upoštevajte navodila za montažo, priložena razpršilniku.

### Vstavljanje kartuše

- Vrh nadomestne kartuše vstavite v šobo znotraj pokrova razpršilnika
- Spodnji del kartuše rahlo potisnite v stran in jo zavrtite, da se poravna z režo.
- Nastavite stikalo na zeleni interval pršenja.
- Po želji vklopite fotocelico tako, da stikalo premaknete v položaj »on«.
- Pritisnite gumb za ponastavitev (reset).
- Namestite pokrov nazaj na zadnjo ploščo.

### Vzdrževanje

- Zamenjajte kartušo, ko LED-lučka utripa rdeče.
- Odklenite pokrov dozerja.
- Dvignite pokrov navzgor in ga odstranite s stenske enote.
- Nežno dvignite staro kartušo navzgor in najprej izvlecite njen spodnji del.
- Vstavite novo kartušo, kot je opisano zgoraj.

Zamenjajte baterije, ko LED-lučka preneha utripati. Sledite navodilom iz uporabniškega priročnika.

### Tehnični podatki

Izgled: bel dozer (dimenzije D × Š × V: 125 × 97,0 × 193 mm)

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

### Kompatibilnost izdelka

Good Sense Dispenser Plus je posebej zasnovan za uporabo z 20 ml kartušami Good Sense Refill, ki imajo edinstveno obliko, kar zagotavlja združljivost izključno s tem dozerjem, in vsebujejo visokokakovosten dišeči aerosolni razpršilec.

### Razpoložljivo pakiranje

Good Sense Dispenser Plus se dobavlja kot posamezna enota, medtem ko so kartuše Good Sense Refill pakirane v prodajne enote po 12 kosov.

[www.solenis.com](http://www.solenis.com)

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.25/02/2026 en (K03091)