

F&B **Divosan Sanibright**

VS59L

**Peneče sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo,
za prehransko industrijo**

Opis

Diversey Divosan Sanibright je alkalno peneče čistilno dezinfekcijsko sredstvo brez soli, ki ne oksidira. Diversey Divosan Sanibright je del najnovejše generacije sredstev, ki temeljijo na tehnologiji neoksidirajočih alkalnih higienskih dezinfekcijskih čistil. Razvit je bil za živilskopredelovalno industrijo, ki ne dovoljuje uporabe kvatov, a zahteva dober učinek čiščenja in dezinfekcije. Unikatna sestava sredstva je primerna za dnevno čiščenje v različnih okoljih v vseh vrstah živilske industrije. Divosan Sanibright je kombinacija čistilnega in razkužilnega sredstva, zaradi česar je zelo učinkovit in se lahko uporablja za odstranjevanje močno onesnaženih površin.

Ključne lastnosti

- Diverfoam Sanibright je alkalno sredstvo za temeljito odstranjevanje organskih ostankov.
- Diverfoam Sanibright formulacija vsebuje mešanico organskih sekvestrenov, vlažilnih sredstev in emulzifikatorjev.
- Diverfoam Sanibright se lahko uporablja z implementiranjem Diversey inženirskih rešitev.

Prednosti

- Učinkovito za odstranjevanje vseh vrst ostankov hrane.
- Dnevna uporaba pomaga preprečiti nastajanje oblog vodnega kamna.
- Enostavno za izpiranje.
- Kombinacija čistila in razkužila.

Navodila za uporabo

Divosan Sanibright se običajno uporablja v koncentracijah med 3% in 10% v/v, odvisno od pogojev, kot so stopnja umazanije in trdota vode. 3% Divosan Sanibright je imel odlične rezultate pri ubijanju bakterij.



F&B **Divosan Sanibright**

VS59L

Tehnični podatki

Izgled: Bistra, brezbarvna tekočina

pH vrednost (koncentracija 1 % pri 20°C): 12.2

Relativna gostota (20°C): 1.1

Kemična potreba po kisiku: 117 gO₂/kg

Vsebnost dušika: 5 g/kg

Vsebnost fosforja: 1,9 g/kg

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in shranjevanje

Popolna navodila za varno rokovanje in shranjevanje tega sredstva so na voljo v ločenem varnostnem listu; sds.diversey.com.

Hranite v originalno zaprtih embalažah. Izogibajte se ekstremnim temperaturam.

Diversey ponuja spletne module za usposabljanja v različnih jezikih, ki poučujejo, kako je mogoče naše izdelke uporabljati na varen način.

Kompatibilnost izdelka

Pod priporočenimi pogoji je Divosan Sanibright varen za uporabo na materialih, ki jih običajno najdemo v živilskopredelovalni industriji. Uporaba ni priporočljiva na mehkih kovinah, kot sta aluminij in pocinkano jeklo. V primeru negotovosti je priporočljivo oceniti posamezne materiale pred vsako daljšo uporabo. V roku 1 ure po uporabi vedno temeljito sperite obdelane površine.

Testna metoda

Reagenti:

0,1 klorovodikove ali žveplove kisline

Indikator fenolftalein

Postopek

Dodajte 2 do 3 kapljice indikatorja v 20 ml testne raztopine. Titrirajte s kislino do razbarvanja.

Izračun

% v/v Divosan Sanibright = titer (ml) x 0.25

% w/v Divosan Sanibright = titer (ml) x 0.27

% w/w Divosan Sanibright = titer (ml) x 0.27