

Univerzalno čistilo

F 8400

Tekoče, močno alkalno univerzalno čistilo, vsebuje aktivni klor

Področje uporabe:

- primerno za uporabo v različnih profesionalnih pomivalnih strojih: podpultni, pretočni, košarni in transportni.
- primerno za vse vrste posode iz porcelana, umetnih mas, stekla, legiranega jekla in tudi za jedilni pribor
- učinkovito odstrani različne zasušene ostanke hrane kot tudi od kave in čaja in drugih obarvanih jedi in pijač
- pred uporabo na srebrnini narediti predhoden test
- ni primerno za aluminij, tudi ne za eloksiran aluminij in prevleke iz lahkih kovin

Za optimalno čiščenje priporočamo uporabo Winterhalter sistema z ustreznim pomivalnim strojem, sredstvom za pripravo vode in izpiralnim sredstvom.

Prednosti:

- univerzalno visoko koncentrirano čistilo
- visok čistilni učinek
- učinkovito topi škrob
- zelo dobro topi maščobo
- zelo dobro beljenje

Sestavine:

Alkalijske, belilne sredstva na osnovi klora, fosfati, silikati.
Ne vsebuje: NTA.

Doziranje:

Z uporabo avtomatskega dozatorja v odvisnosti od stopnje umazanije in kvalitete vode:

Skupna trdota			Območje trdote	mg/l CaCO ₃	g/l
d	f	e			
< 8	< 14,25	< 10	Mehka	< 150	2 - 3
8 - 14	14,25 - 25	10 - 17,5	Srednja	150 - 250	3 - 4

Tehnični podatki:

Barva: rumenkasta
Vonj: rahlo po kloru
pH: cca 14
Viskoznost: 3,92 mPas (20°C)
Prevodnost: 4,3 mS/cm (4 ml/l v DM vodi/22 °C)
Titracijski faktor: 0,74
Gostota: 1,32 g/cm³
Rok uporabe: 13 mesecev
Skladiščni pogoji: hladno, temno, temp. max 25 °C, ne sme zmrzniti.

Odstranjevanje prazne embalaže:

- Popolnoma izpraznjene doze se lahko reciklirajo. Oddati pooblaščenemu odstranjevalcu.
- Informacije za odstranjevanje odpadkov so navedene v varnostnem listu

Embalaža:

1 l PE – plastenka
5 l PE – kanister
12 kg PE – kanister
25 kg PE – kanister
270 kg PE – sod

Varnostna navodila:

H290 Lahko je jedko za kovine.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu z nacionalnimi predpisi.

EUH206 Pozor. Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

Pomembni napotki:

- Ni za splošno uporabo – samo za profesionalno uporabo
- Skladiščiti in prevažati v pokončnem stanju in v originalni embalaži. Ne izpostavljati na direktno sončno svetlobo. Ne sme zmrzniti.
- F 8400 se lahko uporablja v povezavi z vsemi izpiralnimi sredstvi, ki so na voljo za profesionalno uporabo in so primerni za živilsko industrijo.
- Za varno in natančno polnjenje dozirnikov v Winterhalter UC modelih je na voljo nastavek za kanister. Da nebi prišlo do zamenjav proizvodov, je proizvod F 8400 pakiran v označeno embalažo.
- Ne mešati z drugimi proizvodi in ne prelivati v druge posode.
- Do razlike v barvi proizvoda pride zaradi surovin in ne vpliva na kvaliteto proizvoda.
- Vzorci in navodila za uporabo ter varnostni listi so vam dostopni na vašo zahtevo. Več informacij na www.winterhalter.de

Podane izjave temeljijo na natančnih študijah Winterhalter GmbH. To pa ne pomeni, da uporabniku ni potrebno narediti svojih testov in da nima več obveznosti. Če je uporabnik v dvomih glede uporabe proizvoda naj se posvetuje s tehnično službo. Informacije, ki so navedene na varnostnem listu (na voljo so tudi na: www.winterhalter.de) in ne etiketi proizvoda je nujno potrebno upoštevati. Tudi navodila za uporabo pomivalnih in izpiralnih strojev je nujno upoštevati. Ta tehnična informacija zamenjuje vse prejšnje izvide.

TI_F 8400 Rev00/0515