

ESD Floor Cleaner



1 OPIS IZDELKA

Čistilo za redno in generalno čiščenje elektro prevodnih talnih oblog in za vzdrževanje Dr. Schutz ESD trajnih premazov. Odlične lastnosti absorpcije umazanije, tudi v primeru mastnih madežev. Varen za uporabo na vseh vodoodpornih talnih površinah, ne pušča sledi, negovalnih filmov ali ostankov čistila.

2 PRIMERNO ZA

Čiščenje elektro prevodnih ali razelektritvenih talnih površin, ki prevajajo ali razpršujejo električne naboje.

3 NAVODILA ZA UPORABO

Odstranite grobe delce s pometanjem ali sesanjem. Za čiščenje s talno krpo (mop) ESD Floor Cleaner razredčite z vodo v razmerju 1:200 (50ml na 10 l vode).

Za močnejši učinek čiščenja lahko uporabite višjo koncentracijo čistila in eno kolutni stroj z rdečo blazinico (filc). Umazanijo nato poberete s talno krpo ali z uporabo vodnega sesalnika in površino ponovno pobrišete s talno krpo in čistilom v razmerju 1:200. V primeru uporabe čistilnega stroja lahko koncentracijo zmanjšate na 1:400 (25ml na 10 l vode).

4 PORABA

Pribl. 100 ml za 100m². V primeru trdovratne umazanije koncentracijo ustrezno povečajte.

5 SKLADIŠČENJE

Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Rok trajanja: 24 mesecev od datuma proizvodnje, neodprt, v originalni embalaži. Hraniti izven dosega otrok.

ESD Floor Cleaner



6 TEHNIČNI PODATKI

Vsebuje: manj kot 5% anionsko površinsko aktivnih snovi, 5-15% ne anionsko površinsko aktivnih snovi, dišave, li-monen, topila.

pH: 8,5

ADR/RID: Ni nevarno blago, kot je opredeljeno v transportnih predpisih.

CLP: GHS07, Pozor. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kon-taktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regijskimi/nacio-nalnimi/mednarodnimi predpisi.

7 POSEBNE OPOMBE

8 NAPOTKI

Naslednji dokumenti v posodobljeni obliki veljajo kot sestavni del tega tehničnega lista:

- Splošni napotki o uporabi in nanosu Dr.Schutz izdelkov
- Varnostni listi na voljo na zahtevo

Navedene tiskovine, kakor tudi podatki izdelka v posodobljeni obliki so na voljo na spletni strani www.dr-schutz.com ali na zahtevo na spodnjem naslovu.

Dr. Schutz – We Care About Floors

Dr. Schutz Slovenija
Lombar d.o.o.
Pod Brezami 5,
1218 Komenda

Kontakt:
Tel: 00386 / 31 376 924
E-mail: info@dr-schutz.si

Zgornji nasveti za tehnično uporabo izvirajo iz našega najboljšega znanja in glede na najnovejše stanje tehnologije. Torej, če so naši izdelki uporabljeni skrbno, po nasvetih o njihovi uporabi in se sledi predlaganim postopkom, ne sme priti do poškodb izdelka. Naši izdelki se uporabljajo zunaj našega možnega nadzora in so zato predmet lastne odgovornosti, ki vas ne sprostí obveznosti, da sami preverite ali so naši dobavljeni izdelki primerni za predviden namen in postopek. Zato, naša pojasnila in nasveti niso pravno zavezujoči in jih ni mogoče uporabiti proti nam kot podlaga za odgovornost - kar vsebuje pravice in zaščito katerekoli tretje osebe. Ustrezna priporočila, smernice in standardne norme je treba upoštevati, kot tudi priznana tehnična pravila. Podatki o izdelku po objavi zamenjajo in nadomestijo ve-ljavnost vseh prejšnjih različic.